

# Mobile Split-Klimageräte

## NOVACHILL MSG 7



Das Gerät ist ein spezielles Split-Klimagerät, in dem das wärmeleitende Medium ein Gemisch aus Wasser und Glykol ist. Damit ist das Gerät in der Lage, bei bis zu  $-10^{\circ}\text{C}$  Aussentemperatur zu kühlen.

Das Innengerät hat einen Rotationskompressor, ein Expansionsventil und einen Niederdruckschalter mit automatischer Resetfunktion. Ebenso verfügt es über einen Hochdruckschalter, einen Wasser-/Kältemittel Wärmetauscher, eine zirkulierende Wasserpumpe und einen 5-stufigen Ventilator. Ein Abtauthmostat, eine Kondensatpumpe mit Tank und zwei Niveauehalter zur Überlaufkontrolle gibt es ebenfalls.

### Ihre Vorteile

- Splitgerät mit 10 m Versorgungsleitung, max. erweiterbar bis 30 m
- Schlauchpaket mit Steckverbinder fix und fertig vorgefüllt
- Einfacher Wechsel zur Kühlung anderer Räume
- Neueste Technik

# Technische Daten

Typ	NOVACHILL MSG 7
Kälteleistung	6,7 kW
Kältemittel	R407C
Verdichter	Rollkolben
Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit	10 m (erweiterbar bis 30 m)
Förderhöhe Kühlwasser max.	4 m (Höhenunterschied Innen-/Außeneinheit)
Förderhöhe Kondensat max.	1 m
Leistungsaufnahme	2,7 kW
Stromaufnahme	12,0 A
Elektrische Einspeisung	230 V/50 Hz/1 Ph
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Schalldruckpegel in 3 m (Inneneinheit)	49 db (A)
Abmessungen Inneneinheit	815 x 360 x 1.030 mm (L x B x H)
Abmessungen Außeneinheit	582 x 360 x 460 mm (L x B x H)
Gewicht Inneneinheit	86 kg
Gewicht Außeneinheit	16,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten



### Was ist ein Klimasplitgerät?

Das Klimagerät besteht aus zwei Teilen. Einem Innen- sowie Außengerät. Das Innengerät ist für die Kühlung der Luft zuständig. Die Raumluft wird angesaugt, gefiltert und in einem letzten Schritt gekühlt. Das Außengerät beinhaltet den Kühlkompressor. Eine Schlauchleitung verbindet die beiden Geräte.

Mit den Marken HOTMOBIL, mobiheat und NOVACHILL ist die ENERENT-Gruppe Ihr Partner für mobile Energie:

#### Region Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standort:

🏠 Auf dem Salzstock 11  
21217 Seevetal

#### Region Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebnecht-Straße 27  
15517 Berlin (Fürstenwalde)

🏠 Döbichauer Str. 5-7  
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

#### Region Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58  
86316 Friedberg (Derching)

🏠 Otto-Hahn-Ring 4  
85301 München (Schweitenkirchen)

#### Region Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standort:

🏠 Zeppelinstraße 5  
78244 Gottmadingen

🏠 Brunnenfeldstraße 11  
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

#### Region West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16  
46049 Oberhausen

🏠 Reinhard-Rube-Str. 21  
37077 Göttingen

#### Region Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6102 74869 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Hans-Böckler-Str. 18  
63263 Frankfurt (Neu-Isenburg)